






Tiger Premium-777 схема підключення (16 контактний системний конектор)




Tiger Premium 777 схема підключення (12 контактний конектор)




Tiger Premium 777 схеми підключення до систем центрального замка


1) Підключення до штатної системи центрального замка




2) Безпосереднє підключення до 2 дротового актуатора



3) Підключення до системи ЦЗ з електричними замками



4) Підключення до системи ЦЗ з пневматичними замками



Увага: Тривалість імпульсу ЦЗ 4 сек.