



СИСТЕМА БЕЗКЛЮЧОВОГО ДОСТУПУ

Модель: **ACCESS-PRO**

Керівництво користувача

ЗМІСТ

1. Загальні положення	-----	3
1.1 Опис системи	-----	3
1.2 Технічні характеристики системи	-----	3
1.3 Комплектація системи	-----	3
2. Пульти дистанційного керування	-----	4
2.1 Керування функціями системи	-----	4
2.2 Обслуговування	-----	5
3. Гарантійний талон	-----	6
4. Підключення системи	-----	7

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за придбання нашої продукції. Виробник гарантує безвідмовну роботу системи безключового доступу тільки при дотриманні положень даної інструкції.

Будь ласка прочитайте інструкцію перед встановленням та використанням та зберігайте її для подальшого використання як довідник.

Пам'ятайте, що встановлення та обслуговування системи повинні здійснюватися кваліфікованими фахівцями.

1. Загальні положення

1.1 Опис системи

Система безключового доступу **Tiger Access-PRO** призначена для керування вбудованими замками дверей або багажника автомобіля за допомогою дистанційних пультів керування. Крім того система має додаткові виходи для керування склопідіймачами та габаритними ліхтарями. Для підключення останніх потрібно використовувати додаткові діоди.

1.2 Технічні характеристики системи

Номінальна напруга живлення	+12 В постійного струму
Споживаємий струм	12 мА
Робоча частота пультів курування	433.92 МГц
Максимальний струм ліхтарів	7.5А
Робочій діапазон температур	- 40 ⁰ С ... + 85 ⁰ С

1.3 Комплектація системи

Пульт керування	2 шт.
Блок керування	1 шт.
Проводка для підключення	1 компл.
Світлодіод	1 шт.
Керівництво користувача	1 шт.
Пакувальна коробка	1 шт.

2. Пульти дистанційного керування



2.1 Керування функціями системи

2.1.1 Закриття замків.

Натисніть короткочасно на  кнопку. Ліхтарі спалахнуть один раз. Замки закривають двері, на виході додаткового каналу з'явиться (-) імпульс керування склопідіймачами. Світлодіод почне спалахувати.

2.1.2 Відкриття замків.

Натисніть короткочасно на  кнопку. Ліхтарі спалахнуть двічі. Двері відчиняться. Світлодіод згасне.

2.1.3 Відкриття багажника.

Натисніть тривало на 2.5 секунди на кнопку . Багажник буде відчинено (якщо встановлено соленоїд багажника).

. Ліхтарі спалахнуть три рази. Багажник

2.1.4 Пошук авто.

Якщо Ви закрили автомобіль за допомогою кнопки  , то слідуюче коротке натискання на цю же кнопку  ініціює режим пошуку, наприклад на стоянці. При цьому ліхтарі спалахнуть три рази, вказуючі місце знаходження автомобіля.

2.1.5 Вибір типів замків.

Вибір типу замків - електричні, або пневматичні робиться за допомогою джамперів, що встановлені на платі системи (див. схему підключення).

2.1.6 Запис пультів керування у пам'ять.


У пам'ять системи можна записати три пульти керування. Для цього необхідно коротко натиснути на кнопку, розташовану за базовому блоці. Ліхтарі спалахнуть двічі і можна записати коди нових пультів, натискаючи на будь яку кнопку на новому пульті. Ліхтарі спалахнуть один раз, підтверджуючі запис кода пульта у пам'ять системи.

2.2 Обслуговування

Пульти - це складні електронні вироби, що вимагають дбайливого ставлення (уникайте вологи, ударів, шкідливих рідин, тощо). Заміну батареї живлення необхідно проводити, якщо значно зменшилась дистанція керування.

4. Підключення системи

Перед встановленням уважно ознайомтеся з цією інструкцією. Для встановлення скористайтесь послугами сертифікованих автоцентрів або фахівців, що обслуговують Ваш автомобіль. У разі неправильної або не кваліфікованої інсталяції, Ви втрачаєте право на гарантійне обслуговування.





TIGER™ is registered Trade Mark ® All rights reserved. Illegal use is pursued by the law

© Tiger Car Alarm and Accessories. 2020

Зроблено в Китаї

